

ACT Head Impact Tracker - pääsensorin kiinnitys jääkiekossa

Sensorin kiinnittäminen päähän on erittäin suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Tällä tavoin mittaukset ovat tarkempia ja korreloivat paremmin vammamekanismin = pään liikkeen kanssa.

Kenttäpelaajat

1. Kiinnitys voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä ACT Head Impact Tracker -pääpantaa tai valitsemaasi kapeaa pantaa ja Dock asustetta ACT Head Impact Tracker – pääsensorin kiinnittämiseen. ACT Head Impact Tracker -asusteet ovat saatavilla esimerkiksi www.act-tracker.com-verkkokaupasta.

- Älä käytä sensoria paikassa, jossa siihen voi kohtistua isku tai jossa siihen kohdistuu painetta.
- Jos tunnet painetta tai epämukavuutta, vaihda sensorin sijaintia.



2. Jos kiinnitys päähän ei ole mahdollista, kiinnitä sensori kypärään. Tarkista kuitenkin aina ensin kypärävalmistajan ohjekirjasta onko se mahdollista. Jos on, seuraavassa kuvataan muutamia mahdollisia kiinnitystapoja.

2a.) Esimerkki kiinnityksestä kenttäpelaajan kypärään: aseta sensori kypärän sisäpuolelle ja kiinnitä se tarranauhalla kovaan ulkokuoreen. Tarranauhan osat, joilla voit tehdä tämän kiinnityksen, toimitetaan jokaisen sensorin mukana.



2b.) Toinen tapa kiinnittää sensori kypärään on kiinnittää se kypärän ulkopuolelle alla olevien kuvien mukaisesti.

2b1.

Tarvitset tähän kiinnitykseen palan velcro-tarranauhaa, joka tulee jokaisen sensorin mukana, sekä ylimääräiset kypäräkiinnityspalat. Voit ostaa koukku&silmutarraa ja nauhaa melkein kaikista käsityökaupoista.

Vaihe 1. Kiinnitä kypärän ulkopuoleen tasaiseen kohtaan kaksi pientä koukuttarranauhaa ja yksi suurempi silmukatarranauhan pala kuvan mukaisesti.



Pieni pala koukuttarraa

Keskikokoinen pala silmukatarraa

Pieni pala koukuttarraa

Vaihe 2. Lisää pala koukupuolen tarranauhaa sensorin takapuolelle ja kiinnitä sensori kypärään alla olevien kuvien mukaisesti.



Vaihe 3. Lisää suurin pala silmukkapuolen nauha (ei tarraa) sensorin yli ja kiinnitä silmukkapuolen pitkä pala kypärään kiinnitettyihin pienempiin koukkutarroihin sensorin molemmin puolin pitkittäissuunnassa



2b2.

Velcro-nauhan sijaan voit käyttää myös vahvaa PVC-teippiä, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.



Muista lisätä läpinäkyvää foliota, tai pala läpinäkyvää teippiä teipin liimapuolelle liimapuoli liimapuolta vastaan, sensorin päälle ennen teippaamista estääksesi teipin tarttumista sensorin harmaaseen pintamuoviin niin että se ei repeydy, kun teippi irrotetaan paristonvaihtoa varten.

Jos käytät värillistä teippiä, leikkaa siihen pieni reikä, jotta näet led-valon ja missä kohtaa on/off-painike on.

3. Kiinnitys sensorirasialla

Sensori voidaan kiinnittää kypärään sille erityisesti suunnitellun rasian avulla.



Alla on esitelty kolme eri kohtaa, johon rasia sensoreineen voidaan kypärässä kiinnittää.



Maalivahdit

Yleensä maalivahdin maskia käytettäessä sensorin kiinnitys päähän ei ole mahdollista. Jos kiinnitys päähän ei ole mahdollista, se voidaan kiinnittää myös maskiin. Tarkista kuitenkin aina ensin maskivalmistajan ohjekirjasta onko se mahdollista. Jos on, seuraavassa kuvataan muutamia mahdollisia kiinnitystapoja.

3a.) Maalivahdin maskien osalta suosittelemme käyttämään maskeja, joka on ACT Head Impact Tracker -pääsensorin ja Head Sensor Pron kanssa. Ainakin Wall Mask on kehittelemässä tällaista maskia. Pidä siis silmällä valmistajan ja/tai ACT Head Impact Trackerin verkkosivuja ja sosiaalista mediaa saadaksesi tiedon milloin äly-valmis maski on saatavilla!

3b.) Toinen tapa kiinnittää sensori maalivahdin maskiin on kiinnittää sensori kypärän sisäpuolelle, pehmusteiden väliin, ja kiinnittää se sensorin mukana tulevalla velcroteipillä kovaan ulkokuoreen tasaiseen kohtaan.



3c.) Voit myös kiinnittää sensorin maskin ulkopuolelle tasaiseen kohtaan. Käytä silloin kohdan 2b. ohjeistusta ja kiinnitä sensori maskin ulkopuolelle tasaiseen kohtaan.

Muista käynnistää sensori vasta juuri ennen jäälle menoa, ja sammuttaa se välittömästi jäältä poistuttuasi! Näin minimoit väärät tapahtumat käsittelystä ja kuljetuksesta, ja pidennät patterin käyttöikä.

ACT Head Impact Tracker ei ole lääkinällinen laite eikä se ole minkäänlainen suojavaaruste. ACT Head Impact Tracker ei suojaa sinua minkäänlaisilta vammoilta. ACT Head Impact Tracker on mittauslaite, joka täydentää turvallisen ja vastuullisen jääkiekon pelaamista.